

GR86(ZN6 ZN8)/BRZ(ZC6 ZD8)

フットレスト

取扱説明書



純正のフットレストを外します。



フットレストを裏返します。

プレートを留めているネジを外してプレートを外します。



土台の方に付属のネジとワッシャーとナットで  
商品のフットレストを取り付けてください。

2. 5 mmの6角レンチと7 mmのソケットレンチで締めてください。



後は、車体に取り付ければ、作業は終了です。

