

86(ZN6 ZN8)/BRZ(ZC6 ZD8)

車載インカー用カメラステー

取扱説明書





付属のブラケットを純正シートレールの下に画像のように挟んで
シートレールを止める純正のネジで共締め



クランプ
ワッシャーとゴムワッシャーをロブノブに入れる



丸棒B

丸棒Bの先端に画像のように丸棒Bに先ほどのクランプを取り付ける



丸棒Aを右側のブラケットに取り付ける



丸棒Bを左側のブラケットに付属のIボルトで取り付ける（手で締める程度で十分です）



丸棒Aと丸棒Bをクランプを使って画像のように取り付けます