

86(ZN6 ZN8)/BRZ(ZC6 ZD8)

4点式シートベルト用アンカーブラケット (運転席用・助手席用)

取扱説明書



準備

リアシートのネジを取って座面を外します。



肩側のシートベルト用ブラケットの取付け

座面を外すと、ISO FIXの固定バーが見えます。その固定バーにブラケットを取り付けていきます。



まず、ブラケットに付いている六角ボルトを外して2分割にします。



固定バーに挟み込むようにして取り付けます。



その時に、座面の穴にネジ穴が来るように、大体の角度を調整して取り付けます。
そして、リアシートを取付け、座面の穴からアイボルトを取り付けてください。
(位置が合わなければ、角度を再度調整して下さい。)

※ベルトを使用しない時は、アイボルトのみを外しておけば、リアシートに座ることが可能です。

左腰側のシートベルト用ブラケットの取付け

シートレールの左側のネジに共締めして取付けます。

社外のシートレールの場合は、レールの上にブラケットがくるような順番で取付けてください。



純正シートレールの場合は、レールの下にブラケットがくるような順番で取付けてください。



最後に、アイボルトを取付けます。

右腰側のシートベルト用ブラケットの取付け

純正シートベルトを固定しているボルトを一旦取り外します。

そして、ボルトの代わりに、アイボルトで元通りにシートベルトを取付けます。

以上で、作業は終了です。